sistema®

473 mL Soft Grip Uso y cuidado

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 547ZS

Pautas de cuidado

1. Retire todas las etiquetas y materiales de embalaje. Lávelo antes de usarlo.
2. Lava la botella con agua tibia y jabón.
3. Si la botella no se ha utilizado durante algún tiempo, enjuáguela primero con agua tibia para eliminar cualquier olor residual.
4. También se puede lavar en un lavavajillas doméstico estándar (solo en la bandeja superior). Asegúrese de que la botella esté bien colocada en la bandeja superior para evitar el contacto con la resistencia y que se derrita.
5. No utilice limpiadores abrasivos, estropajos ni productos químicos agresivos, ya que pueden dañar la superficie o opacar el acabado de la botella.
6. Deje que todas las piezas se sequen completamente al aire antes de volver a montarlas o guardarlas.
7. Para obtener instrucciones específicas sobre la limpieza de botellas y tapas, visite: https://www.sistemaespana.com.es/es/useandcare

Cómo usar

1. Desatornille la tapa de la base de la botella.
2. Llenar únicamente con bebidas frías y sin gas.
3. Vuelva a enroscar bien la tapa para evitar fugas..
4. Para beber, tire de la palanca hacia abajo hasta que se oiga un clic y, a continuación, pulse el botón de bloqueo para abrir la tapa del pico.
5. Bebe directamente del pico.
6. Después de beber o cuando no se utilice, empuje la tapa de la boquilla hacia abajo con firmeza hasta que encaje en su sitio. A continuación, empuje la palanca hacia arriba y presione suavemente hacia la tapa de la boquilla para asegurarse de que queda bien cerrada.

Instrucciones de limpieza

1. Retire la tapa del frasco. Empuje suavemente la palanca alejándola de la cubierta de la boquilla y, a continuación, presione el botón de bloqueo para abrir la tapa.
2. Para lavar a mano, limpie todas las piezas con agua tibia y jabón. Utilice un cepillo para biberones para la botella y un cepillo pequeño para la tapa y la boquilla. Enjuague bien con agua limpia para eliminar los restos de jabón.
3. Para lavar en el lavavajillas, coloque la tapa y la botella únicamente en la rejilla superior.
4. Deje que todas las piezas se sequen completamente al aire antes de volver a montarlas.
5. Al almacenarlo, mantenga la tapa de la botella abierta para permitir la circulación del aire y evitar los olores.

Advertencias

1. El frasco está destinado a niños mayores de 5 años.
2. No lo utilice con bebidas calientes, ya que los líquidos calientes pueden hacer que los laterales de la botella se calienten mucho al tacto, lo que podría provocar quemaduras o daños en la botella.
3. No lo llene con bebidas carbonatadas, ya que la acumulación de presión puede provocar fugas o hacer que la tapa se abra inesperadamente.
4. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada y que la cubierta del pico esté bloqueada para evitar fugas.
5. No transporte la botella que contiene líquido en bolsas, ya que esto podría provocar su apertura accidental.
6. No guarde lácteos, zumos u otros líquidos perecederos en la botella durante períodos prolongados. El zumo puede empezar a fermentar en tan solo un día.
7. No utilizar para productos lácteos calientes ni alimentos para bebés, a fin de minimizar el riesgo de proliferación bacteriana.
8. No lo utilice en el microondas, en la cocina ni en ningún tipo de horno.
9. No coloque el frasco en el congelador, ya que el frío extremo puede provocar que el material se agriete.
10. Inspeccione regularmente el frasco y deje de utilizarlo si alguna pieza está desgastada o dañada.