

# sistema®

## BRILLIANCE™



La gama Sistema® Brilliance™ es versátil, apilable y 100% a prueba de fugas, lo que permite transportar fácilmente alimentos como salsas, sopas y guisos.

Al ser apilables, estos versátiles recipientes también son perfectos para conservar alimentos tradicionales como carnes, verduras y frutas sin abarrotar el frigorífico.

## Uso y cuidado

Para mantener su contenedor Sistema® Brilliance™ con el mejor aspecto, se recomienda lo siguiente:

### Pautas de atención

- Quitar todas las etiquetas/envases y lavar antes de usar.
- Los recipientes Sistema® Brilliance™ son seguros para los lavavajillas domésticos normales (sólo en la rejilla superior). Asegúrese de que los recipientes estén bien colocados en la rejilla superior para evitar que entren en contacto con la resistencia y se derritan.
- También puede utilizarse agua jabonosa templada para lavar los recipientes.
- No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos, ya que pueden deslustrar el acabado.
- No utilice utensilios con bordes afilados (por ejemplo, cuchillos) en el recipiente. Podrían rayar o arañar la superficie del recipiente.

### Cocción en microondas

- Los recipientes Sistema® Brilliance™ se pueden utilizar para recalentar alimentos precocinados a la temperatura adecuada recomendada.
- Siga las instrucciones recomendadas de conservación, uso o calentamiento de los alimentos, basándose en los conocimientos sobre el alimento o la información de la etiqueta del mismo. Siga también las recomendaciones del fabricante del microondas cuando descongelar o recalentar alimentos.
- Abra las pinzas para permitir que salga el vapor al microondas, esto también evitará las salpicaduras. Sellar los clips/tapas mientras se calienta puede crear una presión extra que provoque que la tapa se deforme o cree una peligrosa acumulación de vapor.
- Para evitar daños en la junta del rascador, retire la tapa después de introducirla en el microondas y déjela enfriar.

### Congelación

- Los envases Sistema® Brilliance™ son seguros para su uso en el congelador.
- Los alimentos que contienen agua se dilatan al congelarse. Deje espacio suficiente en el recipiente al congelar para permitir la expansión.
- Los envases pueden ponerse rígidos tras la congelación. Déjelos reposar unos minutos a temperatura ambiente o páselos por agua caliente antes de abrirlos o meterlos en el microondas.

### Advertencias

- Recalentar y/o fundir mantequilla o alimentos con alto contenido en sal, aceite, grasa o azúcar (es decir, chocolate, caramelos, sirope) podría provocar daños graves y llegar a fundir el recipiente.
- Los recipientes Sistema® Brilliance™ están diseñados para resistir las manchas de alimentos a base de tomate; sin embargo, no se recomiendan para recalentar alimentos que contengan curry o alimentos condimentados con la hierba cúrcuma, ya que pueden manchar los recipientes.
- Evite utilizar envoltorios de plástico sobre o dentro del recipiente durante el uso en microondas. El envoltorio de plástico podría calentarse, derretirse y adherirse a las paredes del recipiente.
- Estos recipientes no están diseñados para cocinar. Un tiempo excesivo de calentamiento en el microondas puede dañar el recipiente.



MICROONDAS  
SEGURO  
SIN TAPA



APTO PARA  
LAVAVAJILLAS  
SOLO BALDA  
SUPERIOR



APTO PARA  
CONGELADOR



APILABLE



NO UTILIZAR  
EN HORNO DE  
CONVECCIÓN



SEGURO PARA  
LOS ALIMENTOS

**PRECAUCIÓN:** Abra las pinzas para permitir la salida del vapor al microondas. No lo utilice en un horno convencional, en una placa caliente, bajo el grill, en la encimera de la cocina o en un horno microondas de convección utilizando los ajustes de convección. Tenga cuidado al manipular un recipiente con contenido caliente o después de recalentarlo en el microondas.