

sistema[®]

KLIP IT[™]

La gama Sistema[®] KLIP IT[™] es versátil, apilable y duradera, y resuelve todas las necesidades de almacenamiento de alimentos. Las formas modulares de apilamiento garantizan el uso más eficiente del espacio en el frigorífico, el congelador y la despensa. Los clips de cierre fácil y el cierre flexible de Sistema garantizan que los alimentos se mantengan frescos durante más tiempo.



Uso y cuidado

Para mantener su contenedor Sistema[®] KLIP IT[™] con el mejor aspecto, se recomienda lo siguiente:

Pautas de atención

- Quitar todas las etiquetas/envases y lavar antes de usar.
- Los recipientes Sistema[®] KLIP IT[™] son seguros para los lavavajillas domésticos normales (sólo en la rejilla superior). Asegúrese de que los recipientes estén bien colocados en la rejilla superior para evitar que entren en contacto con la resistencia y se derritan.
- Para una limpieza a fondo, retire la junta flexible de la tapa y lávela por separado.
- También puede utilizarse agua jabonosa templada para lavar los recipientes.
- No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos, ya que pueden deslustrar el acabado.
- No utilice utensilios con bordes afilados (por ejemplo, cuchillos) en el recipiente. Podrían rayar o arañar la superficie del recipiente.
- Seque la tapa y el recipiente antes de volver a montarlos.

Cocción en microondas

- Los recipientes Sistema[®] KLIP IT[™] pueden utilizarse para recalentar alimentos precocinados (sin tapa).
- Siga las instrucciones recomendadas de conservación, uso o calentamiento de los alimentos, en función de lo que sepa sobre ellos o de la información que figure en su etiqueta. Siga también las recomendaciones del fabricante del microondas cuando descongele o recaliente alimentos.
- Cuando lo cocine en el microondas, retire la tapa para que salga el vapor. Para evitar salpicaduras, cúbrala con una toalla de papel. Sellar las tapas de plástico mientras se calientan puede crear una presión extra que provoque que la tapa se deforme o cree una peligrosa acumulación de vapor.

Congelación

- Los envases Sistema[®] KLIP IT[™] son seguros para su uso en el congelador.
- Los alimentos que contienen agua se expanden al congelarse. Deje espacio suficiente en el recipiente al congelar para permitir la expansión.
- Los recipientes pueden ponerse rígidos después de la congelación. Deje reposar el envase durante unos minutos a temperatura ambiente o páselo por agua caliente antes de abrirlo o meterlo en el microondas.

Advertencias

- Estos recipientes pueden mancharse al recalentar alimentos como salsas a base de tomate, remolacha, curry, alimentos condimentados con la hierba cúrcuma o alimentos con alto contenido en grasa o azúcar.
- Recalentar y/o derretir mantequilla o alimentos con alto contenido en sal, aceite, grasa o azúcar (por ejemplo, chocolate, caramelos, sirope) podría provocar daños graves y llegar a derretir el recipiente.
- Evite utilizar envoltorios de plástico sobre o dentro del recipiente durante el uso del microondas. El envoltorio de plástico podría calentarse, derretirse y adherirse a las paredes del recipiente.
- Estos recipientes no están diseñados para cocinar. Un tiempo excesivo de recalentamiento en el microondas puede dañar el recipiente.



MICROONDAS SEGURO
SIN TAPA



APTO PARA
LAVAVAJILLAS
SÓLO BALDA SUPERIOR



APTO PARA
CONGELADOR



APILABLE



SEGURO PARA LOS
ALIMENTOS

PRECAUCIÓN: Retire la tapa cuando esté en el microondas para evitar la peligrosa acumulación de vapor. No lo utilice en un horno convencional, en un plato caliente, bajo el grill, en la encimera de la cocina o en un horno microondas de convección utilizando los ajustes de convección. Tenga cuidado al manipular un recipiente con contenido caliente o después de recalentarlo en el microondas.