

sistema[®] to go[™]



La gama Sistema[®] TO GO[™] es perfecta para estilos de vida ajetreados. Los prácticos productos, con compartimentos múltiples, recipientes para aperitivos, cuencos y cubiertos, están diseñados para mantener frescas ensaladas, sándwiches y otros alimentos sobre la marcha. Tanto si se lleva el almuerzo al trabajo, al colegio o de excursión al parque, tenemos todo lo que necesita para su comida sobre la marcha.

Uso y cuidado

Para mantener su contenedor Sistema[®] TO GO[™] con el mejor aspecto, se recomienda lo siguiente:

Pautas de atención

- Retire todas las etiquetas/envases y lávelos antes de usarlos.
- Los recipientes Sistema[®] TO GO[™] son aptos para lavavajillas domésticos normales (sólo en la rejilla superior). Asegúrese de que los recipientes están bien colocados en la rejilla superior para evitar que entren en contacto con la resistencia y se derritan.
- También puede lavar los recipientes con agua tibia y jabón.
- No utilice productos de limpieza abrasivos ni estropajos, ya que pueden deslustrar el acabado.
- No utilice utensilios con bordes afilados (por ejemplo, cuchillos) en el recipiente. Podrían rayar o arañar la superficie del recipiente.

Cocción en microondas

- Los recipientes Sistema[®] TO GO[™] pueden utilizarse para recalentar alimentos precocinados (sin tapa).
- Siga las instrucciones recomendadas de conservación, uso o calentamiento de los alimentos, en función de los conocimientos sobre los mismos o de la información que figure en su etiqueta. Siga también las recomendaciones del fabricante del microondas cuando descongele o recaliente alimentos.
- Cuando cocine en el microondas, retire la tapa para permitir la salida del vapor. Para evitar salpicaduras, cúbralo con una toalla de papel. Sellar las tapas de plástico mientras se calientan puede crear una presión extra que provoque que la tapa se deforme o cree una peligrosa acumulación de vapor.

Congelación

- Los envases Sistema[®] TO GO[™] son seguros para su uso en el congelador.

- Los alimentos que contienen agua se expanden al congelarse. Deje espacio suficiente en el recipiente cuando lo congele para permitir la expansión.
- Los envases pueden ponerse rígidos después de la congelación. Deje reposar el envase durante unos minutos a temperatura ambiente o páselo por agua caliente antes de abrirlo o meterlo en el microondas.

Advertencias

- Estos recipientes pueden mancharse al recalentar alimentos como salsas a base de tomate, remolacha, curry, alimentos condimentados con la hierba cúrcuma o alimentos con alto contenido en grasa o azúcar.
- Recalentar y/o derretir mantequilla o alimentos con alto contenido en sal, aceite, grasa o azúcar (por ejemplo, chocolate, caramelos, sirope) podría provocar daños graves y llegar a derretir el recipiente.
- Evite utilizar envoltorios de plástico sobre o dentro del recipiente durante el uso del microondas. El envoltorio de plástico podría calentarse, derretirse y adherirse a las paredes del recipiente.
- Estos recipientes no están diseñados para cocinar. Un tiempo excesivo de recalentamiento en el microondas puede dañar el recipiente.
- Como este producto no es a prueba de fugas, se debe tener especial cuidado al transportar alimentos que contengan cualquier forma de líquido.



MICROONDAS SEGURO
SIN TAPA



APTO PARA
LAVAVAJILLAS
SÓLO BALDA SUPERIOR



APTO PARA
CONGELADOR



APILABLE



SEGURO PARA LOS
ALIMENTOS

PRECAUCIÓN: Retire la tapa cuando esté en el microondas para evitar la peligrosa acumulación de vapor. No lo utilice en un horno convencional, en un plato caliente, bajo el grill, en la encimera de la cocina o en un horno microondas de convección utilizando los ajustes de convección. Tenga cuidado al manipular un recipiente con contenido caliente o después de recalentarlo en el microondas.