

# sistema<sup>®</sup> Bake It<sup>™</sup>

La gama BAKE IT<sup>™</sup> de Sistema ha sido diseñada para mantener frescos todos los ingredientes y productos horneados. Diseñada pensando en el panadero, la gama Sistema<sup>®</sup> BAKE IT<sup>™</sup> incorpora los clips de cierre fácil de Sistema y un cierre de faldón ampliado para mantener el pan y los ingredientes frescos durante más tiempo. Los recipientes de 2,4 l y 3,25 l incluyen prácticos vasos medidores. Tienen asas esculpidas para facilitar su manejo y el diseño modular apilable es perfecto para organizar la ajetreada cocina actual.



## Uso y cuidado

Para mantener su contenedor Sistema<sup>®</sup> BAKE IT<sup>™</sup> con el mejor aspecto, se recomienda lo siguiente:

### Pautas de atención

- Quitar todas las etiquetas/envases y lavar antes de usar.
- Los recipientes Sistema<sup>®</sup> BAKE IT<sup>™</sup> son aptos para lavavajillas domésticos normales (sólo en la rejilla superior). Asegúrese de que los recipientes estén bien colocados en la rejilla superior para evitar que entren en contacto con la resistencia y se derritan.
- También puede utilizarse agua jabonosa templada para lavar los recipientes.
- No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos, ya que pueden deslustrar el acabado.
- No utilice utensilios con bordes afilados (por ejemplo, cuchillos) en el recipiente. Podrían rayar o arañar la superficie del recipiente.

### Cocción en microondas

- Sistema<sup>®</sup> BAKE IT<sup>™</sup> containers can be used to reheat pre-cooked foods (without lid).
- Siga las instrucciones recomendadas de conservación, uso o calentamiento de los alimentos, en función de lo que sepa sobre ellos o de la información que figure en su etiqueta. Siga también las recomendaciones del fabricante del microondas cuando descongele o recaliente alimentos.
- Cuando lo cocine en el microondas, retire la tapa para que salga el vapor. Para evitar salpicaduras, cúbrala con una toalla de papel. Sellar las tapas de plástico mientras se calientan puede crear una presión extra que provoque que la tapa se deforme o cree una peligrosa acumulación de vapor.

### Congelación

- Los recipientes Sistema<sup>®</sup> BAKE IT<sup>™</sup> son seguros para su uso en el congelador.
- Los alimentos que contienen agua se dilatan al congelarse. Deje espacio suficiente en el recipiente al congelar para permitir la expansión.
- Los envases pueden ponerse rígidos tras la congelación. Déjelos reposar unos minutos a temperatura ambiente o páselos por agua caliente antes de abrirlos o meterlos en el microondas.

### Advertencias

- Estos recipientes pueden mancharse al recalentar alimentos como salsas a base de tomate, remolacha, curry, alimentos condimentados con la hierba cúrcuma o alimentos con alto contenido en grasa o azúcar.
- Recalentar y/o fundir mantequilla o alimentos con alto contenido en sal, aceite, grasa o azúcar (es decir, chocolate, caramelos, sirope) podría provocar daños graves y llegar a fundir el recipiente.
- Evite utilizar envoltorios de plástico sobre o dentro del recipiente durante el uso en microondas. El envoltorio de plástico podría calentarse, derretirse y adherirse a las paredes del recipiente.
- Estos recipientes no están diseñados para cocinar. Un tiempo excesivo de recalentamiento en el microondas puede dañar el recipiente.



MICROONDAS SEGURO  
SIN TAPA



APTO PARA  
LAVAVAJILLAS  
SÓLO BALDA SUPERIOR



APTO PARA  
CONGELADOR



APILABLE



SEGURO PARA LOS  
ALIMENTOS

**PRECAUCIÓN:** Retire la tapa cuando esté en el microondas para evitar la peligrosa acumulación de vapor. No lo utilice en un horno convencional, en un plato caliente, bajo el grill, en la encimera de la cocina o en un horno microondas de convección utilizando los ajustes de convección. Tenga cuidado al manipular un recipiente con contenido caliente o después de recalentarlo en el microondas.