

sistema[®] to go[™]

STAX[™]

Despídete para siempre de los almuerzos que manchan tu bolsa o mochila con Sistema[®] TO GO[™] Stax[™]. Fabricado en Nueva Zelanda con plástico resistente y apto para alimentos, este recipiente tipo caja bento cuenta con una tapa 100% hermética y a prueba de fugas para transportar la comida sin ensuciar. La bandeja extraíble con dos compartimentos mantiene la comida dividida. Disfrutar de una preparación de comidas fácil, cómoda y totalmente transportable es posible con Sistema[®] TO GO[™] Stax[™].



Uso y cuidado

Para mantener el recipiente Sistema[®] TO GO[™] STAX[™] de la mejor manera, se recomienda lo siguiente:

Pautas de atención

- Quitar todas las etiquetas/envases y lavar antes de usar.
- Los recipientes Sistema[®] TO GO[™] STAX[™] son seguros para los lavavajillas domésticos normales (sólo en la rejilla superior). Asegúrese de que los recipientes estén bien colocados en la rejilla superior para evitar que entren en contacto con la resistencia y se derritan.
- También puede utilizarse agua jabonosa templada para lavar los recipientes.
- No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos, ya que pueden deslustrar el acabado.
- No utilice utensilios con bordes afilados (por ejemplo, cuchillos) en el recipiente. Podrían rayar o arañar la superficie del recipiente.
- Asegure un cierre óptimo presionando firmemente la tapa hacia abajo para expulsar el aire.
- Asegure cada clip colocando los dedos sobre ambos extremos y presionando firmemente.

Uso en el microondas

- Los recipientes Sistema[®] TO GO[™] STAX[™] pueden utilizarse para recalentar alimentos ya cocinados (sin tapa).
- Siga las instrucciones recomendadas de conservación, uso o calentamiento de los alimentos, en función de lo que sepa sobre ellos o de la información que figure en su etiqueta. Siga también las recomendaciones del fabricante del microondas cuando descongele o recaliente alimentos.
- Cuando lo cocine en el microondas, retire la tapa para que salga el vapor. Para evitar salpicaduras, cúbrala con una toalla de papel. Sellar las tapas de plástico mientras se calientan puede crear una presión extra que provoque que la tapa se deforme o cree una peligrosa acumulación de vapor.

Congelación

- Los envases Sistema[®] TO GO[™] STAX[™] son seguros para su uso en el congelador.
- Los alimentos que contienen agua se dilatan al congelarse. Deje espacio suficiente en el recipiente al congelar para permitir la expansión.
- Los envases pueden ponerse rígidos tras la congelación. Déjelos reposar unos minutos a temperatura ambiente o páselos por agua caliente antes de abrirlos o meterlos en el microondas.

Advertencias

- Estos recipientes pueden mancharse al recalentar alimentos como salsas a base de tomate, remolacha, curry, alimentos condimentados con la hierba cúrcuma o alimentos con alto contenido en grasa o azúcar.
- Recalentar y/o fundir mantequilla o alimentos con alto contenido en sal, aceite, grasa o azúcar (es decir, chocolate, caramelos, sirope) podría provocar daños graves y llegar a fundir el recipiente.
- Evite utilizar envoltorios de plástico sobre o dentro del recipiente durante el uso en microondas. El envoltorio de plástico podría calentarse, derretirse y adherirse a las paredes del recipiente.
- Estos recipientes no están diseñados para cocinar. Un tiempo excesivo de recalentamiento en el microondas puede dañar el recipiente.



MICROONDAS SEGURO
SIN TAPA



APTO PARA
LAVAVAJILLAS
SÓLO BALDA SUPERIOR



APTO PARA
CONGELADOR



APILABLE



SEGURO PARA LOS
ALIMENTOS

PRECAUCIÓN: Retire la tapa cuando esté en el microondas para evitar la peligrosa acumulación de vapor. No lo utilice en un horno convencional, en un plato caliente, bajo el grill, en la encimera de la cocina o en un horno microondas de convección utilizando los ajustes de convección. Tenga cuidado al manipular un recipiente con contenido caliente o después de recalentarlo en el microondas.