

Instrucciones de limpieza

sistema®


Botella Twist 'n' Chug™



1.1 Con la boquilla cerrada, coloque las uñas debajo de la tapa giratoria. **1.2** Tire para retirar la tapa giratoria de la base de la tapa/botella. NB; Si tiene dificultades para retirar la tapa, pruebe primero a sumergir la tapa en agua caliente durante unos minutos.



2.1 Gire la boquilla para abrirla y tire para extraerla. **2.2** Desenrosque la base de la tapa y retírela del frasco.



3.1 Lave todos los componentes del biberón y la tapa en el lavavajillas (sólo en la rejilla superior). o...

3.2 Lave a mano todos los componentes de la botella y la tapa con agua jabonosa caliente. Limpie la base de la botella con un cepillo de limpieza de botellas.



4.0 Asegúrese de que todos los componentes de la botella y la tapa estén completamente secos antes de volver a montarlos. Cuando vuelva a insertar la boquilla en la tapa, asegúrese de que los marcadores del raíl y de la guía estén alineados como se muestra en la ilustración y, a continuación, gire la boquilla para cerrarla en su sitio.



5.1 Alinee la cerradura abierta con la manilla.

5.2 Presione hacia abajo para encajar la cubierta de la tapa en su sitio. Compruebe el funcionamiento de la tapa girándola en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir la boquilla. ¡Que aproveche!